

Nyitás:

1. lépés: Helyezze a **vezérkulcsot** a helyére és fordítsa el ütközésig az óramutató járásának irányába.
2. lépés: Helyezze a **bérlőkulcsot** a helyére és fordítsa el ütközésig az óramutató járásának irányába.

Zárás:

1. lépés: Fordítsa el ütközésig a **bérlőkulcsot** az óramutató járásával ellentétes irányába. Vegye ki a kulcsot!
2. lépés: Fordítsa el ütközésig a **vezérkulcsot** az óramutató járásával ellentétes irányába. Vegye ki a kulcsot!

Bérlőkulcs váltás menete:

1. lépés: Helyezze a **vezérkulcsot** a helyére és fordítsa el ütközésig az óramutató járásának irányába.
2. lépés: Helyezze a **bérlőkulcsot** a helyére és fordítsa el ütközésig az óramutató járásának irányába.
3. lépés: Lazítsa meg a zár hátoldalán található **bérlőkulcs oldali biztosító csavart** 3 és 1/2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányába.
4. lépés: Fordítsa el a **bérlőkulcsot** az óramutató járásával ellentétes irányába a kivételi pozícióig.
Vegye ki a kulcsot!
5. lépés: Helyezze be az **új bérlőkulcsot** és fordítsa el ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányába.
Figyelem: A kulcs nem mozdulhat el ebből a helyzetből, amíg a biztosító csavar kilazított állapotban van!
6. lépés: Húzza meg a zár hátoldalán található bérlőkulcs oldali biztosító csavart az óramutató járásának irányába.
7. lépés: Fordítsa el a **bérlőkulcsot** a kivételi pozícióig. Vegye ki a kulcsot!
8. lépés: Fordítsa el a **vezérkulcsot** a kivételi pozícióig. Vegye ki a kulcsot!

Vezérkulcs váltás menete:

1. lépés: Helyezze a **vezérkulcsot** a helyére és fordítsa el ütközésig az óramutató járásának irányába.
2. lépés: Helyezze a **bérlőkulcsot** a helyére és fordítsa el ütközésig az óramutató járásának irányába.
3. lépés: Lazítsa meg a zár hátoldalán található **vezérkulcs oldali biztosító csavart** 3 és 1/2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányába.
4. lépés: Fordítsa el a **vezérkulcsot** az óramutató járásával ellentétes irányába a kivételi pozícióig.
Vegye ki a kulcsot!
5. lépés: Helyezze be az **új vezérkulcsot** és fordítsa el ütközésig az óramutató járásnak irányába.
Figyelem: A kulcs nem mozdulhat el ebből a helyzetből, amíg a biztosító csavar kilazított állapotban van!
6. lépés: Húzza meg a zár hátoldalán található vezérkulcs oldali biztosító csavart az óramutató járásnak irányába.
7. lépés: Fordítsa el a **bérlőkulcsot** a kivételi pozícióig. Vegye ki a kulcsot!
8. lépés: Fordítsa el a **vezérkulcsot** a kivételi pozícióig. Vegye ki a kulcsot!